

Conditions de livraison VDW 502/LMW 188A

L'utilisateur garantit que la capacité de charge au sol est suffisante pour le montage de l'installation.

Pour la fourniture, les dispositions de l'association allemande des constructeurs de machines-outils VDW-502 sont valables, à l'étranger selon LMW-188A.

Dernière révision: November 2022